TONTABELL

NS100 - VÄGGMONTERAD SIREN

Tonnummer	Tonbeskrivning	DIP Switch 4 5 6 7 8	Typisk SPL @ 1m	EN54-3 SPL	Andra tonen
1	800 & 1000 Hz, alternerande (250 ms – 250 ms)	00000	103		21
2	660 Hz, avbruten ton (1.8 s PÅ – 1.8 s AV)	00001	103		2
3	2400 & 2900 Hz, alternerande (250 ms – 250 ms)	00010	110		22
4	1000 Hz, avbruten ton (0.5 s PÅ, 0.5 s AV X3, 1 s AV) ISO 8201	00011	100		18
5	2400 – 2900 Hz Svep, (7 Hz)	00100	110		22
6	660 Hz, avbruten ton (0.5 s PÅ – 0.5 s AV)	00101	103	103	Ingen
7	1000 Hz avbruten ton (0.25 s PÅ, 1 s AV)	00110	100		21
8	800 - 1000 Hz, Svep, (1 Hz)	01000	103	103	21
9	660 Hz, Kontinuerlig	01001	103		9
10	800 & 1000 Hz, alternerande (0.5 s – 0.5 s)	01010	103		21
11	1400 – 2000 Hz, Svep (10 Hz)	01011	102		11
12	500 -1200 Hz, Svep, (3.5 s PÅ -0.5s AV)	01100	103	103	21
13	800 - 1000 Hz, Buzz (Svep vid 50 Hz)	01101	100		21
14	440 Hz (100ms) och 554 Hz (400 ms), alternerande	01110	103		21
15	800 – 1000 Hz, snabb svep, (7 Hz)	10000	103		21
16	660 Hz, avbruten ton (6.5s PÅ – 13s AV)	10001	103		16
17	1000 Hz, avbruten ton (1s PÅ – 1s AV)	10010	100		21
18	2900 Hz avbruten ton (0.5s PÅ, 0.5s AV X3, 1s AV) ISO 8201	10011	106		4
19	2400 – 2900 Hz, Svep, (1 Hz)	10100	108		22
20	2900 Hz avbruten ton (150 ms PÅ, 100 ms AV)	10101	104		21
21	1000 Hz, Kontinuerlig	10110	100		21
22	2900 Hz, Kontinuerlig	11000	105		21
23	INGET LJUD – TYST ALTERNATIV	11001	0		1
24	2900 Hz, avbruten ton (1s PÅ – 1s AV)	11010	105		22
25	800 & 1000 Hz, alternerande (0.5 s – 0.5 s)	11011	103		22
26	1200 - 500 Hz, Svep, (1 Hz), DIN ton	11100	103		21
27	2400 – 2900 Hz, Surr (Svep vid 50 Hz)	11101	108		22
28	660 Hz, avbruten ton (150 ms PÅ – 150 ms AV)	11110	103		28
29	990 - 660 Hz, alternerande (0.5 s - 0.5 s)	00111	101		6
30	910 - 685H z, alternerande (250 ms - 250 ms)	01111	100		6
31	750 - 1000 Hz, alternerande (0.5 s - 0.5 s)	10111	98		17
32	925 - 628 Hz, alternerande (250 ms - 250 ms)	11111	100		6